保 証 書

持込修理

エイミー マッサージマット・AIM-141

ご購入日　　.　.　　保証期間：お買い上げ日より 1 年間

お客様

お名前　　TEL

ご住所　〒

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

1. 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
2.本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
3.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
（1）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。（4）一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
（2）お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
（3）火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。（5）指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。
4.お客様の個人情報のお取り扱いについて
お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売元：株式会社 ツカモトコーポレーション エイム事業部
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5
TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515 www.tsukamoto-aim.co.jp

製造販売元：株式会社 惣田製作所
〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町492


2023年4月 初版発行

AiMY

AiMY
MASSAGE MAT

エイミー マッサージマット
AIM-141

取扱説明書　添付文書　保証書付



AiMY
MASSAGE MAT

エイミー マッサージマット　AIM-141

目次	01
安全にお使いいただくために	02
各部の名称とはたらき	07
ご使用前に	09
使いかた	10
使用目的または効果	12
ピロー/背パッド/足部の取り付け・取り外し	13
お手入れについて	14
使用しないときは	14
仕様	15
故障かな？と思ったら	16
本製品を廃棄するとき	16
保証とアフターサービス	17
保証書	裏表紙

このたびは、エイミー マッサージマットをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告/注意表示について

⚠警告　取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。

⚠注意　取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。

- 中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。
- 中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。
- 中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者に関する注意

⚠警告

必ず守る
医療機関で治療中の人や次のような人は必ず、使用する前に医師や理学療法士に相談する
・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
・悪性腫瘍（しゅよう）のある人
・心臓に障害のある人
・温度感覚の喪失が認められる人
・妊娠中や出産直後の人
・糖尿病などによる高度な末梢（しょう）循環障害からくる知覚障害のある人
・皮膚に創傷のある人
・安静を必要とする人
・体温 38℃以上（有熱期）の人
例：急性炎症症状（けん怠感、悪寒、血圧変動など）の強いときや、衰弱しているとき
・現在、腰痛の人や、過去に首、腰、脚を傷めたことのある人
・首、腰、脚、手にしびれがある人
・呼吸器に障害のある人
・高血圧症の人
・内臓疾患（胃炎、肝炎、腸炎）などの急性症状のある人
・腰痛（椎間板（ついかんばん）ヘルニア、脊椎（せきつい）すべり症、脊椎（せきつい）分離症）などのある人
・変形性関節炎、リウマチ、痛風の人
・骨粗しょう症の人、脊椎（せきつい）の骨折、捻挫（ねんざ）、肉離れなどの急性疼（とう）痛性疾患の人
・背骨に異常のある人、背骨が左右に曲がっている人
・血行障害、血管障害など循環器に障害のある人
・頭痛の人
・腱鞘（けんしょう）炎の人
・頭および顔に疾患がある人
・リハビリテーションで使用される人
・上記以外、とくに身体に異常を感じている人
事故や体調不良をおこすおそれがあります。

禁止
次の人は使用しない
医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓（塞［そく］栓）症、重度の動脈瘤（りゅう）、急性静脈瘤（りゅう）、各種皮膚炎、各種皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など
症状を悪化させるおそれがあります。

禁止
自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない
事故やけがのおそれがあります。

禁止
幼児や子供に使用させたり、本製品の上や、まわりで遊ばせない
また子供が本製品で遊ぶことがないように監視する
けがや故障のおそれがあります。

禁止
首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意する
また頭・首前方・胸・腹はマッサージしな
とくに頭や首などは窒息のおそれがあり、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

必ず守る
熱や痛みに敏感でない人はヒーターを使用しない
低温やけどのおそれがあります。

必ず守る
本製品の使用時間は1回約15分以内とし、連続使用をさける
筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不良をおこすおそれがあります。

⚠注意

必ず守る
使用中痛み、めまい、吐き気、動悸など身体に異常を感じたとき、または使用しても効果があらわれない場合は、ただちに使用を中止し、医師または専門家に相談する
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがありま

禁止
他の治療器との併用はしない
また1人用機器の為複数の人が同時に使用しない
事故や体調不良をおこすおそれがあります。

禁止
睡眠薬を服用した人および飲酒後は使用しない。また眠りながら使用しな
けがや体調不良をおこすおそれがあります。

使用に関する注意

⚠警告

必ず守る
ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認し、破れたり外した状態では使用しない
破れている場合は、どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、勝手に修理などせずお買い上げ販売店またはお客様相談窓口に修理を依頼する
守らないと、感電・火災・ショートの原因になります。

必ず守る
電源は交流（AC）100Vを使用する
また付属のACアダプター以外は使用しない
（型式：IVP1200-4000）
守らないと、感電・火災・ショートの原因になります。

必ず守る
他製品に付属のACアダプターを使用しない
AC アダプターの故障につながります。
感電・ショート・発火の原因になります。

必ず守る
ACアダプターの電源プラグ・ACプラグ・DCプラグは根元まで正しく確実に差し込む
感電・ショート・発火の原因になります。

必ず守る
電源プラグのホコリなどは定期的にとる
ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。

プラグを抜く
電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電の原因になりま

禁止
絶対に分解・改造・修理をしない
また、本体のファスナーを開けない
感電や故障の原因になります。また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。

禁止
ACアダプターの取り扱いについては下記の項目に注意する
・傷つけたり、破損させたりしない
・加工しない
・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張らない
・使用時には束ねない
・重いものを載せない
・挟みこんだりしない
・本体に巻きつけない
・コンセントへの電源プラグの差込みがゆ
AC アダプターが破損し、火災や感電の原因になります。

ぬれ手禁止
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止
身体がぬれた状態では絶対に使用しない
感電や故障のおそれがあります。

禁止
装飾品やマフラーをつけて使用しな
機構部に接触して事故やけがのおそれがあります。

禁止
本製品の上に立ち上がったり、踏み台として使用しない
事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子様が遊んだりしないようにご注意ください。

禁止
本体可動部やすき間などに頭や手、足などを入れない
事故やけがのおそれがあります。

使用に関する注意

⚠注意

必ず守る
使用する前に必ず各種ボタンやタイマーが正常かつ安全に作動するか確認する
確認しないと、事故やけがのおそれがあります。

必ず守る
使い始めは必ず背パッドとピローを取り付けて、弱い刺激で使用する。
けがや体調不良をおこすおそれがあります。

プラグを抜く
使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。

プラグを抜く
動かなくなったり、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
漏電やショートなどによる感電、火災の原因になります。勝手に修理などせず、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

プラグを抜く
雷、地震、停電のときに、使用している場合は直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
停電復帰時に故障や事故、けがのおそれがあります。

禁止
使用中に電源コードを抜かない
事故や故障の原因になります。

禁止
本製品の上に座ったり、立った状態で使用しない
本体に負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。

禁止
肌の弱い人は素肌で使用しない
本体に身体を強く押し当てて使用しな
皮膚を痛めるおそれがあります。

禁止
機構部に故意に力を入れて無理やり押さえつけない
けがや故障の原因になります。

禁止
本製品に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない
火災・感電・故障の原因になります。
また誤作動の原因になります。

禁止
本体と床面の間にコード類を挟まな
事故や故障の原因になります。

禁止
操作ボタンを2つ以上同時に押さない
故障の原因になります。

水濡れ禁止
本製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない
感電や故障の原因になります。

使用場所についての注意

⚠注意

必ず守る
本製品は平らで水平な場所など安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。

禁止
可燃物やストーブなど火気の近くで使用したり、こたつの中で使用しな
火災や事故の原因になります。

禁止
直射日光の当たるところでは使用しな
変形・変色・変質のおそれがあります。

水場使用禁止
お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない
感電・故障のおそれがあります。

禁止
布団の中や毛布などをかぶせて使用しない
本体の温度が高くなり、火災や故障、けがなどの原因になります。

保守についての注意

⚠注意

プラグを抜く
お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
守らないと感電やけがのおそれがあります。

プラグを抜く
長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。

必ず守る
しばらく使用しなかったときは、本製品が正常にかつ安全に作動することを確認してから使用する
確認しないと、事故やけがのおそれがあります。


必ず守る
合成皮革は素材の特性上、経時、使用により劣化するため、必ず湿気や直射日光を避けて保管する。
合成皮革は素材の特性上、経時、使用により劣化します。必ず水分、湿気、直射日光を避け、風通しの良い場所で使用、保管してください。

禁止
本製品を移動するときは引きずらな
床や畳を傷つけるおそれがあります。


禁止
ベンシン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などで拭いたり、殺虫剤などをかけない
変形・変色・変質のおそれや、ひび割れ・感電・引火のおそれがあります。

各部の名称とはたらき

●本体




●ACアダプター（型式：IVP1200-4000）



⚠注意 付属のACアダプター以外は使用しない

各部の名称とはたらき



自動ボタン
あらかじめプログラムされたコース動作でマッサージを行います。

上部ボタン
肩から背中を中心にマッサージを行います。

下部ボタン
背中からお尻を中心にマッサージを行います。

ヒーターボタン
各コースを選択後、ヒーターのON/OFF を切り替えます。
※ヒーターのみの使用はできません。

停止ボタン
動作の途中でボタンを押すとその場で停止します。
もう一度押すと腰部定位置に移動し、停止します。

もみボタン
もみ動作のみを行います。

ゆらぎボタン
ゆらぎ動作のみを行います。

キープボタン
昇降動作が停止し、その場でもみ・ゆらぎ動作を行います。
※もみ・ゆらぎコースを選択している時のみ、キープできます。

のばしボタン
もみ玉が一定幅で固定され、昇降動作のみで背筋をのばします。


幅調整ボタン
もみ玉の幅を変更できます。
1 回押すと 45°回転し、もみ玉幅をお好みで変更することができます。
※のばしコースを選択している時のみ、もみ玉幅を調整できます。

電源ランプ
AC アダプターを接続すると電源ランプが点灯します。

ご使用前に

❶ 本体を設置する


平らで水平な場所に設置してください。
ご使用になるときは、設置面を傷つけないように
マットなどを敷くことをおすすめします。



❷ ピロー・背パッド・足部を本体に取り付ける

初めて使用する場合や、使い始めは
必ずピロー・背パッドを取り付けて、
弱い刺激でマッサージをしてください。

⇒ピロー・背パッド・足部の取り付け・
取り外しは P13 参照



❸ 本体カバー・ピロー・背パッドが破れていないか確認する

⚠警告　必ず守る


ご使用前には、必ず本体カバー・ピロー・背パッドが破れていないか確認する
（どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください）
布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

❹ AC アダプターと本体を接続し、コンセントに差し込む



①AC アダプター（本体）に AC プラグを根元まで差し込みます。
②本体の DC ジャックに AC アダプターの DC プラグを差し込みます。
③ コンセントに AC アダプターの電源プラグを根元まで差し込みます。
④ リモコンの電源ランプが点灯します。

⚠注意　付属のAC アダプター以外は使用しない



使いかた

❶ 本体の上に仰向けで寝る

⚠警告　禁止

身体に装飾品やマフラーをつけて使用しない
機構部に接触して事故やけがのおそれがあります。


❷ 自動コースを選択する

自動コースを選択すると、あらかじめプログラムされたコースが開始します。
動作開始から約 15 分で自動的に終了します。



❸ もみ／ゆらぎコースを選択する

「もみ」を選択すると「もみ動作」、「ゆらぎ」を選択すると「ゆらぎ」動作を行います。
動作開始から約 15 分で自動的に終了します。




キープを選択する

キープボタンを押すと昇降動作が停止し、
その場で「もみ動作」「ゆらぎ動作」を行います。
・「もみ」を選択している場合は、もみランプが「点滅」します。
・「ゆらぎ」を選択している場合は、ゆらぎランプが「点滅」します。
もう一度キープボタンを押すと、キープが解除され昇降動作が再開します。

❹ のばしコースを選択する

「のばし」を選択するともみ玉が一定幅で固定され、昇降動作のみで、背筋をのばします。
動作開始から約 15 分で自動的に終了します。




もみ玉の幅調整をする

幅調整ボタンを押すと、もみ玉の幅を変更できます。
一回押すと 45°回転し、もみ玉幅をお好みで変更することができます。

❺ お好みで施療位置を変更する（上部・下部ボタン）

上部を選択すると、選択している各コースの動作を、背中「上部」で動作します。
下部を選択すると、選択している各コースの動作を、背中「下部」で動作します。




❺ お好みでヒーターを使用する

各コースを選択中にヒーターボタンを押すと、ヒーター動作が開始します。
コース終了とともに、ヒーター動作も終了します。
※ヒーター単独では動作しません。必ず各コースを選択してか



❻ タイマーがはたらき、自動でストップする

・15 分でタイマーがはたらき、動作がストップします。
・電源プラグをコンセントから抜いてください。



⚠警告　必ず守る

使用時間は 1 回約15 分以内とし、連続使用を避ける
同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に対して必要以上の負担がかかり、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

動作を途中でやめる場合または身体に異常を感じたり、非常事態が起こった場合

①停止ボタンを押してください。すべての動作が停止します。
②身体を本体から離してください。
③もう一度、停止ボタンを押してください。
電源ランプが「点滅」し、機構部が腰部定位置に戻ります。



①機構部がその場で停止　③機構部が腰部定位置に移動して停止

コースの特徴

自動	肩からお尻付近まで、搭載されているすべてのマッサージ動作で、全身をくまなくマッサージします。
上部	背中の上部を中心にマッサージします。
下部	背中の下部を中心にマッサージします。
もみ	もみ玉が左右対称に動いて、もむ動作で全身をくまなくマッサージします。
ゆらぎ	もみ玉が揺らぐように動いて、ほぐす動作で全身をくまなくマッサージします。
キープ	昇降動作が停止し、その場でもみ動作またはゆらぎ動作を行います。
のばし	もみ玉が一定幅で固定され、昇降動作のみで背筋をのばします。
幅調整	45° ずつ回転し、もみ玉幅をお好みで変更することができます。


使用目的または効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。


●疲労回復　●血行をよくする　●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解　●筋肉の疲れをとる
●筋肉のコリをほぐす

ご注意　効果は個人により差があります。

ピロー/背パッド/足部の取り付け・取り外し




ピロー/背パッドの取り外し



❶ ピローを取り外す

ピロー取り付け用ファスナーからピロー
を取り外す。



❷ 背パッドを取り外す

背パッド取り付け用ファスナーか
ら背パッドを取り外す。


ピロー/背パッドの取り付け

❶ 取り外しと逆の手順で背パッド・ピローを取り付ける

足部の取り付け

❶ 本体の面ファスナーカバーをめくる

❷ 本体の面ファスナーと
足部の面ファスナーを合わせる



お手入れについて

本体・操作部

⚠警告 お手入れをするときは、必ず AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜く

❶ かるい汚れは乾いたやわらかい布でふき取る

❷ 汚れのひどいときは、水または中性洗剤を染み込ませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきする

❸ 自然乾燥でよく乾かす

使用しないときは

使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れ」に従って清掃し、本製品に布などをかけホコリなどがつかないようにしてください。
ACアダプターのコードなどは束ねず、ねじれをほどいて保管してください。
また直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

長期保管する場合は、足部を本体の上に置いて図1のように平置きするか、または足部を取り外して図2のように縦置きしてください。
縦置きする場合は周囲に障害物の無い、床面が水平な場所を選んでください。
異なる置き方で長期保管をするとウレタン形状が変化するおそれがあります。

図1




図2



長年ご使用の「エイミーマッサージマット・AIM-141」の点検を！

こんな症状はありませんか？	ご使用の中止
愛情点検 ●ACアダプターやコードが異常に熱い ●電源コードに深い傷や変形がある ●焦げ臭いにおいがする ●ボタンを押しても時々動作しないことがある ●その他異常や故障がある	このような症状のときは、故障や事故防止のため、ご使用を中止しACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

仕様

販売名	エイミー マッサージマット
型番	AIM-141
医療機器認証番号	305AABZX00024000
医療機器分類	管理医療機器
類別	機械器具 77 バイブレーター
一般名称	家庭用電気マッサージ器［JMDN コード 34662000］
定格電源	AC100V　50/60Hz
定格消費電力	40W(電熱装置 7W を含む)
本体定格電圧	DC12V
本体定格消費電力	35W
定格時間	15 分
オートタイマー	約 15 分
AC アダプター定格	専用 AC アダプター　IVP1200-4000 入力：AC100V　50/60Hz　1.5A 出力：DC12V　4.0A
外形寸法	（約）幅 450 × 奥行 1530 × 高さ 160mm
質量	約 9.7kg (AC アダプター含まず)
電源コード長さ	AC コード　1.5m
材質	DC コード　1.2m 構造部材：ABS 樹脂、POM 樹脂 クッション材：ウレタンフォーム 張り材：合成皮革、ポリエステル

中国製

製品に表示されているシンボルについて

⎓	直流マーク

AC アダプターに表示されているシンボルについて

医 A.E.J.	医療機器として PSE（電気用品安全法）と同等の電気安全試験		⊖—C—⊕	DC プラグ極性	
⧈	2 重絶縁	⌂	屋内使用		廃棄せずに

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんな時は	原因	対処
動作しない	コンセントから電源プラグがはずれている。	電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。
	AC コードが AC アダプター本体から抜けている。	AC コードを AC アダプター本体に差し込んでください。
	本体と AC アダプターが正しく接続されていない。	本体の DC ジャックに AC アダプターの DC プラグを差し込んでください。
動作中に停止した	タイマーがはたらき、動作が止まっている。	連続使用を避け、30 分以上時間をあけてから、もう一度操作してください。
リモコンランプが同時に全て点滅する（エラー表示）	もみ玉に無理な力がかかり、安全装置が働いて動作が止まっている	**物が挟まった時** 施療部に挟まっている物を本体から取り除いてください。 その後、停止ボタンを押してエラー表示を解除(全ランプ消灯)し、コンセントから電源プラグを抜いてください。 その後もう一度、電源プラグをコンセントに挿すと、機構部が腰部定位置に移動して停止します。その後もう一度操作してください。 **機構部に負荷がかかった時** 本体から降りてください。 停止ボタンを押してエラー表示を解除(全ランプ消灯)します。 その後、コンセントから電源プラグを抜き30分以上時間をあけてから、電源プラグをコンセントに挿すと、機構部が腰部定位置に移動して停止します。その後もう一度操作してください。
温かくない	「ヒーター」が OFF になっている	「ヒーター」を ON にしてください。 （P11参照）
	お使いになる環境や使用時間によってはヒーターが最高温度に達しないことがあります。	
動作音が大きい	構造上ある程度の動作音が発生します。 機能などに影響はありません。	

本製品を廃棄するとき

本製品を廃棄する場合は、必ずお住いの市町村の定めた条例に従って、廃棄してくださ

保証とアフターサービス

■ 保証について

(1) 保証書（裏表紙）

保証書はお買い上げ販売店で所定事項を記入しお渡し致します。所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。

(2) 保証期間中の修理について

保証書の記載内容に従って修理をいたします。
保証期間中でも有料になる場合もありますの

(3) 保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理いたします。費用など詳しいことは、お買い上げ販売店にご相談く

(4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5 年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(5) 部品の消耗による部品交換およびメンテナンスの費用は、保証期間内でも有料と

(6) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ

お客様ご自身での分解・修理は危険です。
絶対におやめください。

■ アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。
アフターサービスをお申し付けの際は、下記内容をお知らせください。

型　　番 …… AIM-141
故障状態 …… できるだけ詳しく
ご氏名・ご住所・お電話番号

■ 送料規定

保証期間中の修理品の送受方法について、弊社では原則センドバック方式（お客様にて弊社修理窓口に発送いただく方法）とさせていただきます。

往路：お客様負担 / 復路：弊社負担

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

■ お客様相談窓口

ナビダイヤル（携帯 OK）　全国どこからでも市内通話料で OK

0570-081-634

【受付時間】祝日を除く月～金　10：00 ～ 17：00 （都合によりお休みさせていただく場合がございます）

※お客様が加入されている電話（NTT 以外の一般回線、PHS、および IP 電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。その場合、下記電話番号へお掛けください。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

TEL：03-3279-1511・1512 FAX：03-3279-1515　〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5

Memo