持込修理

保 証 書

エイミー エアリーシェイプ プラス AIM-FN057

ご購入日　　.　.　　保証期間：お買い上げ日より1年間

お客様

お名前　　TEL

ご住所　〒

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

1. 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
（1）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
（2）お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
（3）火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
（4）一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
（5）指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。
4. お客様の個人情報のお取扱いについて
お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

発売元：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5
www.tsukamoto-aim.co.jp

2023年12月 初 版 発行

AiMY

AIRLY SHAPE PLUS

エイミー エアリーシェイプ プラス
AIM-FN057
取扱説明書 保証書付



AiMY AIRLY SHAPE PLUS

エイミー エアリーシェイプ プラス AIM-FN057

安全にお使いいただくために	2
各部の名称とはたらき	7
ご使用前に	8
使いかた	9
お手入れ／メンテナンスについて	11
点検について	11
仕様	12
故障かな？と思ったら	13
保証とアフターサービス	14
保証書	裏表紙

このたびは、エイミーエアリーシェイプ プラスをお買い上げいただき、
ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告/注意表示について

⚠警告 **取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。**

⚠注意 **取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。**

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。

中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。

中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。

中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者の体調に関する注意

⚠警告

医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師に相談する

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍（しゅよう）のある人
- 心臓に障害のある人
- 現在腰痛の人や、過去に腰や背中、足を痛めたことのある人
- 糖尿病などによる高度な末しょう循環障害からくる知覚障害のある人
- 施療部位に創傷のある人
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- 貧血症の人
- 安静を必要とする人
- 体温 38℃以上（有熱期）の人
- 骨粗しょう症など骨に異常のある人
- 循環器系障害（心臓病、血管障害、高血圧症、高度な糖尿病など）のある人
- 急性症状のある人
- 背骨に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
- 乗り物酔いなどのめまい症状のある人
- 妊娠中や生理中の人
- 安静を必要とする人
- 医師から運動を禁じられている人
- リハビリテーションで使用される人
- 上記以外に、とくに身体に異常を感じている人

事故や体調不良をおこすおそれがあります。

次の人は使用しない

医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓（塞［そく］栓）症、重度の動脈瘤（りゅう）、急性静脈瘤（りゅう）、各種皮膚炎、各種皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など症状を悪化させるおそれがあります。

自分で意思表示ができない人や自分で操作できない人には使用させない

事故やけがのおそれがあります。

子供に使用させない
また、使用中は子供を近づけない

事故やけがのおそれがあります。

頭や腹部などへは使用しない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

⚠注意

使用中、身体に異常（めまい、冷や汗、吐き気、脈拍の乱れ、動悸など）を感じたときは、ただちに使用をやめて医師に相談する

そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。

1 回の使用時間は 15 分以内にする

筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

裸で使用しない
また、エアーバッグ部分が背中、腰、尻などの皮膚に直接接触しないようにする

摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。

食後および飲酒後は使用しない

体調不良をおこすおそれがあります。

使用中は眠らない

事故やけがのおそれがあります。

使用者に関する注意

⚠警告

必ず交流 100V で使用する
また、付属の AC アダプター以外は使用しない

専用 AC アダプター（EA036-1200-3000LJ）

火災や感電の原因になります。

ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認する（どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し電源プラグを抜き、修理を依頼してください）

布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります。

電源プラグのホコリ等は定期的にとる

プラグにホコリ等がたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりしない

電源コードやプラグの誤った取り扱いは、電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。次のことをお守りください。

- 電源コードを加工したり傷つけたりしない。
- 電源コードを熱器具に近づけない。
- 電源コードの上に重いものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
- 電源コードが傷ついていたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたりするときは使用しない。
- 電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず AC アダプター本体を持って抜く。
- 電源コードを本製品に巻きつけない。
- 電源コンセントや配線器具など、たこ足配線等で定格を超える使いかたはしない。

電源コードが破損した場合は、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



本体の上に立ったり、飛び跳ねたり不安定な姿勢で使用しない

事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子さまが遊んだりしないようご注意ください。



本体可動部やすき間などに頭、手や足などを入れない

事故やけがのおそれがあります。



使用中に電源コードを抜かない

事故やけがのおそれがあります。



絶対に分解や改造、修理をしない

感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。



身体がぬれた状態で本製品を使用しない

感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因になります。

⚠注意



ご使用前には、必ずボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する

事故やけがのおそれがあります。



動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。勝手に修理などせずお買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。



停電のときは、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグがコンセントに差し込まれたままで通電が再開した場合、事故やけがのおそれがあります。



体重が 90 kg以上の人は使用しない

事故や故障の原因になります。



生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしない

けがや故障の原因になります。



本体に重いものを置いたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない

火災や感電、故障の原因になります。



エアーバッグに故意に力を加えて無理やり止めない

けがや故障の原因になります。



本体やリモコン、ACアダプターに水などをこぼさない

火災や感電、故障の原因になります。



ピンや金属類、燃えやすいものなどを本体に入れない

火災・感電・故障の原因になります。



本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない



本体や脚パイプの破損・変形などの異常を発見した場合は、使用を中止する

けがや故障の原因になります。

使用場所についての注意

⚠注意



周囲に障害物のない、床面が水平な場所に設置する

事故やけがのおそれがあります。



ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない

火災や事故、故障の原因になります。
また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。



本製品を移動するときは、引きずらないようにする

床や畳を傷つけるおそれがあります。



本体に布や毛布などをかぶせて使用しない

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。



直射日光の当たるところでは使用しない

変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。



浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用・保管しない

故障や変形・変質のおそれがあります。

保守についての注意

⚠注意



お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。



長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。



長期間使用しなかったときは、使用前に動作の確認をする

内部部品が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。正常に動作しない場合は、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。




お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない


変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

各部の名称とはたらき

●本体




●本体背面




●付属品

AC アダプター
（型式：EA036-1200-3000LJ）



⚠警告 **付属の AC アダプター以外は使用しないでください。**

●操作パネル



電源ランプ
ACアダプターを接続すると、ランプが点灯します。

停止ボタン
すべて停止状態になります。

自動コース選択ボタン
プログラムされた6つの自動コースをお好みに合わせて選択できます。

トータルクイックコースボタン

ヒップコースボタン
・エクササイズモード
・シェイプモード
ボタンを押すたびに切り替わります。

ウエストコースボタン
・ストレッチモード
・プッシュモード
ボタンを押すたびに切り替わります。


フェムコースボタン
※各コースの特徴はP10をご参照ください。

強さ調節 ボタン
エアーの強さを2段階で調節できます。
最初にコースを選択したとき弱ランプが点灯します。

ご使用前に

1 本体を設置する。

周囲に障害物のない、床面が水平な場所を選び設置してください。
リクライニング操作をおこなうために、後方50cm以上スペースを確保してください。




床や畳を傷つけないよう、必ずマットなどを敷いてください。



できるかぎり、2人で持つことをお勧めします。

本製品を置くときや移動する場合は、背もたれ下の本体と、座面前方の下をしっかり持っておこなってください。
※手や指を挟まないように注意して置いてください。




2 本体カバーが破れていないか確認する。

ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認してください。
布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

3 ACアダプターを本体と接続し、コンセントに差し込む。

①本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを根元までしっかりと差し込みます。
②コンセントにACアダプターの電源プラグを根元までしっかりと差し込みます。
③AC アダプターを接続すると電源ランプが点灯します。




⚠警告 付属の AC アダプター以外は使用しないでください。

使いかた

1 座面に深く座り、背すじを伸ばす。

基本姿勢

コースを選択し、動作を開始するときは、
深く腰かけて正しい姿勢でご使用ください。



エアーの動きを意識すると
とより効果的です。

2 自動コースを選択する。

動作が開始し、選択されたコースをランプで表示します。
各コースは動作開始から約 15 分で自動的に終了します。
※トータルクイックコースのみ、動作開始から約 7 分で自動的に終了します。

ご注意

- ●操作パネルのボタンを2つ以上同時に押さないでください。
- ●1回の使用時間は30分以内にしてください。筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

自動コースを 途中でやめるには	操作パネルの停止ボタン 停止 を押してください。 その場で動作が停止します。 電源プラグをコンセントから抜いてください。
身体に異常を感じたり、 非常事態がおこった 場合は	


3 エアーの強さを調節する。

使い始めは弱モードから使用してください。
強弱は、ボタンを押すごとに切り替わり、ランプで表示します。
※エアーの強さは、すべてのコースで調節することが出来ます。




4 ACアダプターをコンセントから抜きます。

①ＡＣアダプターをコンセントから抜きます。
②本体の DC ジャックからＡＣアダプターの
DC プラグを抜きます。



各コースの特徴



トータルクイックコース
各コースの動作の特徴を詰め込んだ
短時間のトータルクイックコース。
（約7分）

ヒップコース
左右エアーバッグがヒップをゆらぐように左右へ動かし、
背部エアーバッグでウエストを押し上げ、ひねりの動作を繰り返しながら、
ヒップを立体的に動かすエクササイズモード。
（約15分）

左右エアーバッグが骨盤まわりを広範囲に締め付けるヒップシェイプ動作が中心のプログラムと座部エアーバッグを上下させるヒップアップ動作が中心のプログラムを組み合わせた複合シェイプモード。
（約15分）


ウエストコース
左右エアーバッグでヒップを固定し、背部エアーバッグでウエストを押し上げる動作が中心のストレッチモード。
（約15分）

座部エアーバッグでヒップを上下に動かし、左右エアーバッグで脚を左右に動かす動作が中心のプッシュモード。
（約15分）


フェムコース
座部のＴ字エアーバッグが骨盤底筋部分周辺を押し上げながら各部位を動かすフェムコース。
（約15分）

背もたれのリクライニング方法 ※背もたれは 7 段階のリクライニングが可能です。

下図の矢印のように背を起こすと、ギアがカチッと鳴り①～⑦の位置で止まります。



下図の矢印のように背を起こすと、ギアがカチッと鳴り①～⑦の位置で止まります。




お手入れ／メンテナンスについて

※本体カバーは取りはずしできません。

① 本体、操作パネルの汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。

② 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。
ただし、本体内部に水などが入らないようご注意ください。

③ 自然乾燥させ、よく乾かしてください。



⚠警告 お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

保管について

使用後は湿気の少ない場所に保管してください。また、長時間使用しない場合は、汚れを取ったあと、布などのカバーをかけ、ホコリがかからないようにご注意ください。
コードのねじれをほどいて保管してください。

本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたがってください。

点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

愛情点検

こんな症状はありませんか

●電源コードやプラグが異常に熱い ●電源コードに深い傷や変形がある ●焦げ臭いにおいがする ●動作中に異常な音や振動がする ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある ●その他異常や故障がある

以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

仕様

商品名・型番	エイミー エアリーシェイプ プラス・AIM-FN057
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	25W
ACアダプター定格	専用ACアダプター EA036-1200-3000LJ
	入力:AC100V 50/60Hz 0.8A
	出力:DC12V 3.0A
適応体重	90kg未満
オートタイマー	約15分(トータルクイックコースのみ約7分)
外形寸法	(約)幅 530× 奥行 610～910 × 高さ765～595mm
	座面の高さ 約400mm(先端)
質量	約12kg (ACアダプター含まず)
ACアダプターコード長さ	約1.8m
材質	構 造 部 材 : スチールパイプ
	クッション材: ウレタンフォーム
	張 り 材: ポリエステル
	(機構部 ポリエステル95%・ポリウレタン5%)

中国製

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店または当社にお問い合わせください。

こんな時は	考えられる理由	このように処置してください
動作中の音が気になる	○エアーバッグがふくらむとき、しぼむときの「プシュー」「カチッ」という音。 ○ポンプが動くときの「ブーン」という音。	構造上やむをえず発生するもので、機能などに影響はありません。
表示が点灯しない ・ 動作しない	○電源プラグがはずれている。	電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。
	○ACアダプターのDCプラグが外れている。	本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグをしっかり差し込んでください。
使用中に止まった	○タイマーがはたらき、停止状態になっている。	30分以上時間をあけてから、もう一度操作をしてください。
エアーバックがふくらまない	○エアホースが正しく接続されていない	背もたれを一度取り外し、エアホースのジョイントをしっかりと差し込んでください。

保証とアフターサービス

■ 保証について

(1) 保証書(裏表紙)

保証書はお買い上げ販売店で所定事項を記入しお渡し致します。所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。

(2) 保証期間中の修理について

保証書の記載内容に従って修理をいたします。保証期間中でも有料になる場合もありますので、保証書の内容をよくお読みください。

(3) 保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理いたします。費用など詳しいことは、お買い上げ販売にご相談ください。

(4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年です。

補修用性能部品と は、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(5) 部品の消耗による部品交換およびメンテナンスの費用は、保証期間内でも有料となります。

■ アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。
アフターサービスをお申し付けの際は、下記内容をお知らせください。

型　　番 …… AIM-FN057
故障状態 …… できるだけ詳しく
ご氏名・ご住所・お電話番号

■ 送料規定

保証期間中の修理品の送受方法について、弊社では原則センドバック方式（お客様にて弊社修理窓口に発送いただく方法）とさせていただきます。

往路：お客様負担 / 復路：弊社負担

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

■ お客様相談窓口

ナビダイヤル（携帯 OK） 全国どこからでも市内通話料で OK

0570-081-634

【受付時間】祝日を除く月～金　10：00 ～ 17：00（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

※お客様が加入されている電話（NTT 以外の一般回線、PHS、および IP 電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5